# 取扱説明書　〈Helium T/F〉　白熱灯電灯具

2006・06

○　この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるようお願いいたします。

○　取付電気工事が必要な製品については専門の電気工事店にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。

○　破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。

○　本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

＊図は器具を省略、抽象化したものです。




1：シェード受け台(D)にスポンジパッキン(C)を間に挟み、ガラスシェード(B)を乗せます。

2：ガラスシェード(B)の穴を受け台(D)の枠に合わせ、シェードを押さえながらシェードストッパー(A)で固定します。

## ご注意

○　**ハンドブロウン（手吹き製作）によるシェードの為、部分的に「気泡」が入りこんでいることをご了承ください。**

○　スポンジパッキン(C)で手作りガラスによる厚みのばらつきを調整していますのであまり強く締めすぎないようにしてください

○　傾斜している床面には設置しないでください。転倒する可能性があります。

## 定格表

| 品　番 | 材質/仕様 | 仕様電圧 | 質　量 | 検査等級 | 外形寸法 | 適合電球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helium T | アルミダイキャスト＋スチール<br>3層オパールガラス<br>フットスイッチ(Fのみ) | 交流100V | 5.7KG | PSE<br>CE<br>IP20（IEC） | φ320(ベースφ220) H620 | E26シリカ電球80W<br>＊推奨National<br>(LW100/110V80W) |
| Helium F | | | 11KG | | φ320(ベースφ280) H1370 | |